

Подключение приставки.

(1) Вставьте антенный кабель в соответствующее гнездо приставки.



(2) Подключите приставку к телевизору

Есть 2 способа подключения:

а) Подключение HDMI – кабелем.(идет в комплекте)



б) Если в телевизоре нет HDMI входа, можно использовать SCART выход на приставке.

Если в телевизоре есть SCART вход, можно использовать кабель SCART–SCART.



Если в телевизоре нет SCART входа, но есть RCA разъемы («тюльпаны»), то можно использовать кабель SCART – «тюльпан».




(1) Включение приставки.

а) Включите приставку в сеть.

б) Переведите переключатель на задней панели в положение (I)ON.

(2) Выберите на телевизоре источник сигнала в соответствии с подключением приставки (HDMI, AV).

Кнопка на пульте телевизора для выбора источника сигнала может называться «Source», «Input», «AV» обозначается:



На новых моделях телевизоров эта кнопка выводит на экран меню для выбора источника сигнала.



На старых моделях телевизоров нажатие на кнопку AV приводит к переключению на следующий источник сигнала. Таким образом, необходимо несколько раз нажать на кнопку AV, для перебора разных источников сигнала до тех пор, пока на экран не будет выведено изображение с приставки.

Переключение каналов, управление громкостью производится с пульта приставки.

При включении телевизора может понадобиться заново выбрать источник сигнала.